



CZ

NÁVOD K POUŽITÍ DIGITÁLNÍ POSUVNÉ MĚŘÍTKO

Pečlivě si prosím přečtěte tento návod a seznamte se s tímto produktem. Dodržujte pokyny pro použití a dávejte pozor na omezení a možná rizika související s používáním tohoto výrobku.

ZPŮSOB POUŽITÍ

- Posuvná měřítka slouží k ručnímu měření vnitřních a vnějších rozměrů, zvláště pak průměrů a k měření hloubky např. v zámečnictví a strojírenství. Posuvné měřidlo je základním měřidlem používaným ve strojírenství.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Rozlišení (přesnost)	0,01 mm
Napájení	1×akumulátor 1,5V typ SR44 nebo LR44
Rychlost měření	≤1,5 m/s
Pracovní teplota	0~40 °C
Relativní vlhkost vzduchu	<80 %
Teplota skladování	-10~60 °C

NÁVOD K POUŽITÍ

- Před použitím digitálního posuvného měřidla jej očistěte suchou, čistou tkaninou (může být jemně navlhčená čistícím olejem). Zabráňte kontaktu tekutin obsahujících vodu s ochrannou vrstvou.
- Nezapojujte žádnou část digitálního posuvného měřidla do elektriny (např. přitlačením el. kolíku), jinak může dojít k poškození el. obvodů.
- Po ukončení práce s posuvným měřítkem, doporučujeme jej vypnout a/nebo vyjmout baterii z přístroje.

Příprava

- Otřete a očistěte do sucha dotykové plochy měřidla.
- Posuňte měřidlo, aby jste zkontrolovali správnost fungování LCD ukazovatele a všech tlačítek.

Měření

- Po stlačení tlačítka OFF/ON se přístroj zapne (popřípadě posunuté posunovače).
- Stlačením tlačítka mm/inch stanovíte systém jednotek (milimetry, nebo palce).
- Použitím tlačítka ZERO (nula) nastavíte počátek měření v jakékoliv poloze měřidla. Posléze můžete měřit běžným způsobem od této nuly.
- Pro vypnutí stlačte tlačítko OFF/ON. Přístroj se vypne automaticky po chvíli nepoužívání měřidla.

ODSTRAŇOVÁNÍ NEDOSTATKŮ

Nedostatek	Možná příčina	Řešení
Blikající číslice	Nízké napětí	Vyměňte akumulátor
Žádný ukazatel	Nízké napětí nebo špatný kontakt	Vyměňte akumulátor, nebo nastavte uložení baterie (příp. ho vyčistěte).
Zaseknuté číslice	Chyba ve spínacím obvodu.	Vyjměte baterii a po minutě ji znovu vložte.

Prohlášení o shodě naleznete ke stažení na webových stránkách www.magg.cz.

Dovozce EU:
PHT a. s., Na stráži 1410/11, 18000 Praha
www.magg.cz

SK

NÁVOD NA POUŽITIE DIGITÁLNE POSUVNÉ MERADLO

Starostlivosi prosím prečítajte tento návod a zoznámte sa s týmto produktom. Dodržujte pokyny pre použitie a dávajte pozor na obmedzenie a možné riziká súvisiace s používaním tohto výrobku.

SPÔSOB POUŽITIA

- Posuvné meradlá slúži na ručné meranie vnútorných a vonkajších rozmerov, zvlášť potom priemerov a na meranie hĺbky napr. V zámočnictvo a strojárstvo. Posuvné meradlo je základným meradlom používaným v strojárstve.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Rozlíšenie (presnosť)	0,01 mm
Napájanie	1×akumulátor 1,5V typ SR44 alebo LR44
Rýchlosť merania	≤1,5 m/s
Pracovná teplota	0~40 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	<80 %
Teplota skladovania	-10~60 °C

NÁVOD NA POUŽITIE

- Pred použitím digitálneho posuvného meradla ho očistite suchou, čistou tkaninou (môže byť jemne navlhčená čistiacim olejom). Zabráňte kontaktu tekutín obsahujúcich vodu s ochrannou vrstvou.
- Nezapájajte žiadnu časť digitálneho posuvného meradla do elektriny (napr. pritlačením el. kolíka), inak môže dôjsť k poškodeniu el. obvodov.
- Po ukončení práce posuvným meradlom, odporúčame ho vypnúť /alebo vybrať batériu z prístroja.

Příprava

- Utrite a očistite do sucha dotykové plochy meradla.
- Posuňte meradlo, aby ste skontrolovali správnosť fungovania LCD ukazovateľa a všetkých tlačidiel.

Meranie

- Po stlačení tlačidla OFF/ON sa prístroj zapne (prípadne posunutím posunovača).
- Stlačením tlačidla mm/inch stanovíte systém jednotek (milimetre, alebo palce).
- Použitím tlačidla ZERO (nula) nastavíte počiatok merania v akejkoľvek polohe meradla. Neskôr môžete merať bežným spôsobom od tejto nuly.
- Pre vypnutie stlačte tlačidlo OFF/ON. Prístroj sa vypne automaticky po chvíli nepoužívania meradla.

ODSTRAŇOVANIE NEDOSTATKOV

Nedostatek	Možná příčina	Riešenie
Blikajúce číslice	Nízke napätie	Výmena akumulátora
Žiadny ukazovateľ	Nízke napätie, alebo zlý kontakt	Výmena akumulátora, alebo nastavte uloženie batérie (prip. ho vyčistite).
Zaseknuté číslice	Chyba v spínacom obvode.	Vyberte batériu a po minúte ju znovu vložte.

Vyhlasenie o zhode nájdete na stiahnutí na webových stránkách www.magg.cz.

Dovozca do EÚ:
PHT a. s., Na stráži 1410/11, 18000 Praha
www.magg.cz

