



NÁVOD K POUŽITÍ Zahradní solární LED světlo

Pělivě si prosím přečtěte tento návod a seznamte se s tímto produktem. Dodržujte pokyny pro použití a dávejte pozor na omezení a rizika související s používáním tohoto výrobku. Světlo smí být používáno pouze podle svého účelu určení. Každé další toto překračující použití neodpovídá použití podle účelu určení. Za z toho vyplývající škody nebo zranění všeho druhu ručí uživatel/obsluhující osoba a ne výrobce. Dbejte prosím na to, že produkty nebyly podle svého účelu určení konstruovány pro živnostenské, řemeslnické nebo průmyslové použití. Nepřebíráme žádné ručení, pokud je světlo používáno v živnostenských, řemeslných nebo průmyslových podnicích a při srovnatelných činnostech.

Solární světla jsou určena pro osvětlení zahrad, chodníků, altánků apod. v noci. Solární světla jsou šetrná k životnímu prostředí, a to díky integrovanému solárnímu panelu, který za denního světla přeměňuje sluneční světlo na elektrickou energii, kterou se dobíjí vestavěná baterie. V noci se světlo automaticky zapne a za svitu denního světla automaticky vypne.

⚠ Důležité upozornění! ⚠

- Při zapichování světla do země nepoužívejte kladivo.
- Při umístění světla dávejte pozor na to, aby na světlo dopadalo denní světlo.
- Netlačte na horní část solárního světla.
- Ačkoli by měla být baterie dobítá, tak pro maximální výkon prosím vyčkejte, dokud neproběhne dobítí baterie slunečním světlem.
- Světlo bylo zkonstruováno pro sepnutí ve tmě. Pokud se tedy bude solární světlo nacházet v blízkosti umělého osvětlení, bude světlo svítit tlumeně nebo se vůbec nerozsvítí.

UMÍSTNĚNÍ

- Pro solární LED světlo zvolte vhodné místo, kde je dostatečný a co nejdéle trvající dopad slunečního záření.
- Sluneční záření by mělo na světlo dopadat minimálně 8 hodin.

INSTALACE

- Vyndejte jednotlivé díly z balení.
- Otočte sloupkem proti směru hodinových ručiček a oddělte jej od horního krytu.
- Pro zapnutí světla přepněte přepínač, který naleznete na vnitřní straně horního krytu do polohy „ON“.
- Pokud se světlo zapíná pomocí zajišťovacího pásku, tak stačí pásek pouze vytáhnout.
- Zpátky nasadte kryt na sloupek.
- Samostatný bodec zapichnete na vybrané místo a poté nasadte sestavené solární světlo.

LIKVIDACE VÝROBKU/OBALU

Pokud se rozhodnete pro likvidaci starého výrobku, ať už proto, že jste si zakoupili nový nebo proto, že se na starém výrobku vyskytla neopravitelná závada, odneste jej na místo k tomu určené (např. sběr druhotných surovin, sběrný dvůr apod.). Nelikvidujte odhozením do komunálního odpadu. Obal uložte na určené místo k ukládání odpadu.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruční doba je 24 měsíců ode dne prodeje (prodlužuje se o dobu, po kterou je výrobek v opravě). Záruka se vztahuje na výrobek jen za předpokladu, že výrobek je užíván v souladu s příloženým návodem k použití. Vyskytne-li se závada výrobku v záruční době, má kupující nárok na bezplatnou opravu v určených servisních střediscích (viz opravy a servis) za předpokladu, že se jedná prokazatelně o výrobní nebo materiálovou vadu výrobku. Podmínkou pro uplatnění nároku ze záruky je předložení prodejního dokladu, jenž musí být opatřen adresou a razítkem prodejce, podpisem prodávajícího a datem prodeje.

Nároky na záruku zanikají:

- Nebyla-li záruka uplatněna v záruční době.
- Při neodborných zásazích nebo opravách výrobku jiných než určeným servisním střediskem nebo v případě, že byl výrobek uživatelem či jinou osobou mechanicky či jinak poškozen.

Záruka se nevztahuje na běžné provozní opotřebení, závady vzniklé úmyslným poškozením, hrubou nedbalostí při používání, nebo pokud provede kupující na výrobku úpravy nebo změny. Výrobce neodpovídá za škody způsobené neodborným zacházením či údržbou mimo rámec příslušného návodu k použití. Dovozce prohlašuje, že je v rejstříku společností plnící povinnost zpětného odběru, odděleného sběru, zpracování, využití a odstraňování elektrozařízení a elektroodpadu REMA.

POZNÁMKA A DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

- Technické změny a chyby tisku jsou vyhrazeny.
- Záruční i mimozáruční odborné opravy a servis tohoto výrobku provádí dovozce:

PHT a. s.

Průmyslová 217, 391 37 Chotovice

Tel.: +420 727 872 114, E-mail: info@pht.cz

Vyrobena pro PHT a. s., www.mago.cz



NÁVOD NA POUŽITIE

Záhradné solárne LED svetlo

Starostlivo si prosím prečítajte tento návod a zoznámte sa s týmto produktom. Dodržujte pokyny na použitie a dávajte pozor na obmedzenia a riziká spojené s používaním tohto výrobku. Svetlo smie byť používané len na ten účel určenia. Každé iné odlišné použitie nezodpovedá účelového použitia. Za z toho vyplývajúce škody alebo zranenia akéhokoľvek druhu ručí používateľ / obsluhujúca osoba, nie však výrobca. Dbajte prosím na to, že výrobky neboli svojím určením konštruované na profesionálne, remeselnícke alebo priemyselné použitie. Nepreberáme žiadne ručenie, ak je svetlo používané v profesionálnych, remeselníckych alebo priemyselných podnikoch a pri porovnateľných činnostiach.

Solárne svetlá sú určené pre osvetlenie záhrad, chodníkov, altánkov a pod. V noci. Solárne svetlá sú šetrné k životnému prostrediu, a to vďaka integrovanému solárnemu panelu, ktorý za denného svetla premieňa slnečné svetlo na elektrickú energiu, ktorú sa dobíja vestavaná batéria. V noci sa svetlo automaticky zapne a za svitu denného svetla automaticky vypne.

Dôležité upozornenie!

- Pri zapichovaní svetla do zeme nepoužívajte kladivo.
- Pri umiestnení svetla dávajte pozor na to, aby na svetlo dopadalo denné svetlo.
- Netlačte na hornú časť solárneho svetla.
- Hoci by mala byť batéria dobíjať, tak pre maximálny výkon prosím počkajte, až kým neprebekne dobíjanie batérie slnečným svetlom.
- Svetlo bolo skonštruované pre zopnutie v tme, tak ak sa bude solárne svetlo nachádzať v blízkosti umelého osvetlenia, bude svetlo svietiť tmene alebo sa vôbec nerozsvieti.

UMIESTNENIE

- Pre solárne LED svetlo vyberte vhodné miesto, kde je dostatočný a čo najdlhšie trvajúci dopad slnečného žiarenia.
- Slnečné žiarenie by malo na svetlo dopadať minimálne 8 hodín.

INŠTALÁCIA

- Vyberte jednotlivé diely z balenia.
- Otočte stĺpikom proti smeru hodinových ručičiek a oddelte ho od horného krytu.
- Pre zapnutie svetla prepnite prepínač, ktorý nájdete na vnútornej strane horného krytu do polohy "ON"
- Ak sa svetlo zapína pomocou zaistovacieho pásku, tak stačí pásik len vytiahnuť.
- Naspäť nasadte kryt na stĺpik
- Samostatný bodec zapichnete na vybrané miesto a potom nasadte zostavené solárne svetlo.

LIKVIDÁCIA VÝROBKU / OBALE

Ak sa rozhodnete pre likvidáciu starého výrobku, či už preto, že ste si zakúpili nový alebo preto, že sa na starom výrobku vyskytla neopraviteľná závada, odneste ho na miesto k tomu určené (napr. Zber druhotných surovín, zberný dvor apod.). Nelikvidujte odhodnotením do komunálneho odpadu. Obal uložte na určené miesto na ukladanie odpadu.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa predaja (predlžuje sa o dobu, po ktorú je výrobok v oprave). Záruka sa vzťahuje na výrobok len za predpokladu, že výrobok je používaný v súlade s priloženým návodom na použitie. Ak sa vyskytne závada výrobku v záručnej dobe, má kupujúci nárok na bezplatnú opravu v určených servisných strediskách (pozri opravy a servis) za predpokladu, že sa jedná preukázateľne o výrobnú alebo materiálovú chybu výrobku. Podmienkou pre uplatnenie nároku zo záruky je predloženie predajného dokladu, ktorý musí byť opatrený adresou a pečiatkou predajcu, podpisom predávajúceho a dátumom predaja.

Nároky na záruku zanikajú:

- Ak nebola záruka uplatnená v záručnej dobe.
- Pri neodborných zásahoch alebo opravách výrobku iných než určené servisným strediskom alebo v prípade, že bol výrobok užívateľom či inou osobou mechanicky či inak poškodený.

Záruka sa nevzťahuje na bežné prevádzkové opotrebenie, závady vzniknuté úmyselným poškodením, hrubou neobalnosťou pri používaní, alebo ak vykoná kupujúci na výrobku úpravy alebo zmeny. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené neodborným zaobchádzaním či údržbou mimo rámec príslušného návodu na použitie. Dovoza prehlasuje, že je v registri spoločností plniacej povinnosť spätného odberu, oddeleného zberu, spracovania, zhodnocovania a zneškodňovania elektrozariadení a elektroodpadu REMA.

POZNÁMKA A DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Technické zmeny a chyby tlače sú vyhradené.

Záručný aj mimozáručné odborné opravy a servis tohto výrobku vykonáva dovozca:

PHT a. s.
Průmyslová 217, 391 37 Chotoviny
Tel. : +420 727 872 114, E-mail: info@pht.cz
Vyrobené pre PHT a. s., www.magg.cz

