



NÁVOD K POUŽITÍ PISTOLE NA MONTÁŽNÍ PĚNU

Pečlivě si prosím přečtěte tento návod a seznamte se s tímto produktem. Dodržujte pokyny pro použití a dávejte pozor na omezení a možná rizika související s používáním tohoto výrobku.

POZOR! Při použití nikdy pěnovou pistolí nemiřte na lidi nebo zvířata. Noste vhodný ochranný oděv, rukavice a ochranu očí nebo obličej. Držte dále od dětí. Používejte pouze v dobře větraných prostorech.

SPŮSOB POUŽITÍ

- Před použitím zkontrolujte stav pistole, zejména průchodnost ústí pistole, závit upínací hlavice, regulační šroub, a případně pistolí před použitím pěny vyčistěte. Zkontrolujte také, zda některé díly nejsou prasklé nebo zadřené a přesvědčte se, že všechny díly jsou správně nasazené.
- Několikrát protřepte nádobu s pěnou (viz pokyny uvedené na pění) a poté ji našroubujte do nástavce pistole. Příliš ji neutahujte.
- Před našroubováním pěny k pistolí se doporučuje namazat závit pistole vazelínou nebo nastříkat teflonovým či silikonovým olejem. Pokud během montáže dojde k úniku pěny, okamžitě ji odstraňte pomocí čističe.
- Stiskněte spoušť pistole a nechte pěnu několik sekund vytékat, dokud se pěnou nenaplní tělo pistole.
- Pomocí regulačního šroubu pistole nastavte požadovaný proud pěny.
- Při práci udržujte pistolí s pěnou ve svislé poloze.
- Vyprázdněnou nádobu s pěnou z pistole demontujte a pistolí pomocí čističe vyčistěte, nebo ihned nasadte jinou nádobu s pěnou a pokračujte v práci.
- Pokud je po dokončení práce nádoba s pěnou spotřebována pouze částečně, můžete ji ponechat na pistolí. Chcete-li předejít náhodnému použití, otočením regulačního šroubu zajistíte spoušť a zabráňte náhodnému převrácení pistole s pěnou, zejména při přepravě.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- Po odšroubování prázdné nádoby od montážní pěny vyčistěte pistolí uvnitř i vně. Nikdy k tomu nepoužívejte vodu ani žádné ostré nástroje.
- Chcete-li vyčistit vnitřek pistole, našroubujte nádobu s čističem PU pěny, několikrát stiskněte spoušť pro propláchnutí pistole, poté pistolí opakovaně protřepávejte a otáčejte ji různými směry, aby mohl čistič rozpustit zbytky pěny na hůře dostupných místech. Několik minut nechte působit. Poté ještě jednou několikrát stiskněte spoušť, dokud nepřestane vytékat pěna, a čistič odmontujte.
- Na pistolí našroubujte novou nádobu s pěnou a zmáčkněte spoušť pro zaplnění pistole pěnou, aby se odstranil zbylý čistič. Pistole je tímto připravena k uskladnění nebo dalšímu použití.

Dovozce do EU:
PHT a. s., Na stráži 1410/11, 180 00 Praha
www.magg.cz



NÁVOD NA POUŽITIE PIŠTOĽ NA MONTÁŽNU PĚNU

Starostlivo si prosím přečítajte tento návod a zoznámte sa s týmto produktom. Dodržujte pokyny pre použitie a dávajte pozor na obmedzenia a možné riziká súvisiace s používaním tohto výrobku.

POZOR! Pri použití nikdy penovou pištoľou nemierte na ľudí alebo zvieratá. Noste vhodný ochranný odev, rukavice a ochranu očí alebo tváre. Držte ďalej od detí. Používajte iba v dobre vetraných priestoroch.

SPŮSOB POUŽITIA

- Pred použitím skontrolujte stav pištole, najmä priechodnosť ústie pištole, závit upínacie hlavice, regulačnú skrutku, a prípadne pištoľ pred použitím peny vyčistite. Tiež skontrolujte, či niektoré diely nie sú prasknuté alebo zadreté a presvedčte sa, že všetky diely sú správne nasadené.
- Niekoľkokrát pretrepte nádobu s penou (viď pokyny uvedené na pene) a potom ju naskrutkujte do nástavca pištole. Príliš ju neťahajte.
- Pred naskrutkovaním peny k pištoľi sa odporúča namazať závit pištole vazelínou alebo nastriekať teflonovým alebo silikónovým olejom. Ak počas montáže dôjde k úniku peny, okamžite ju odstráňte pomocou čističa.
- Stlačte spúšť pištole a nechajte penu niekoľko sekúnd vytekať, až kým sa penou nenaplní telo pištole.
- Pomocou regulačnej skrutky pištole nastavte požadovaný prúd peny.
- Pri práci udržujte pištoľ s penou vo zvislej polohe.
- Vyprázdnenú nádobu s penou z pištole demontujte a pištoľ pomocou čističa vyčistite, alebo ihneď nasadte inú nádobu s penou a pokračujte v práci.
- Ak je po dokončení práce nádoba s penou spotrebovaná iba čiastočne, môžete ju ponechať na pištoľ. Ak chcete predísť náhodnému použitiu, otočením regulačnej skrutky zaistíte spúšť a zabráňte náhodnému prevráteniu pištoľ s penou, najmä pri preprave.

ÚDRŽBA A ČISTENIE

- Po odskrutkovaní prázdné nádoby od montážnej peny vyčistite pištoľ vnútri aj mimo. Nikdy k tomu nepoužívajte vodu ani žiadne ostré nástroje.
- Ak chcete vyčistiť vnútro pištole, naskrutkujte nádobu s čističom PU peny, niekoľkokrát stlačte spúšť pre prepláchnutie pištole, potom pištoľou opakovaně pretrepávajte a otáčajte ju rôznymi smermi, aby mohl čistič rozpustiť zvyšky peny na horšie dostupných miestach. Niekoľko minút nechajte pôsobiť. Potom ešte raz niekoľkokrát stlačte spúšť, kým neprestane vytekať pena, a čistič odmontujte.
- Na pištoľ naskrutkujte novú nádobu s penou a stlačte spúšť pre zaplnenie pištole penou, aby sa odstránil zvyšný čistič. Pištoľ je týmto pripravená na uskladnenie alebo ďalšie použitie.

Dovozca do EÚ:
PHT a. s., Na stráži 1410/11, 180 00 Praha
www.magg.cz

