



(CZ) Přečerpávací hadice s pumpičkou

(SK) Prečerpávacie hadica s pumpičkou

(EN) Deluxe siphon hose

(DE) Chemikalien-Schlauch

(PL) Przepompowywana pompa,

(HR) Pumpa crijeva pumpe

(SLO) Črpalna cev črpalka

(SRB) Пумпед црево пумпе

(TR) Pompaj hortum pompaları

(RO) Pompat pompa furtun

(CZ)

1. Sestavení

Zasuňte každou ze dvou hadic do ventilu černé pumpy.

2. Příprava čerpání

Jeden konec umístíte pod hladinu odčerpávané kapaliny.

Hladina této kapaliny musí být nad nádobou, jež kapalinu přijímá.

Druhý konec trubice umístíte do nádoby, kam je kapalina čerpána.

3. Zahájení odčerpávání

Palcem uzavřete konec trubky, kterou bude proudit kapalina. Stlačte pumpu 2–3× pro začátek průtoku. Odstraňte prst a nechte kapalinu proudit do připravené nádoby. Průtok zastavíte vytažením hadice z odčerpávané kapaliny.

(SK)

1. Zostavenie

Zasuňte každú z dvoch hadíc do ventilu čiernej pumpy.

2. Príprava čerpanie

Jeden koniec umiestnite pod hladinu odčerpávanej kvapaliny.

Hladina tejto kvapaliny musí byť nad nádobou, ktorá kvapalinu prijíma.

Druhý koniec trubice umiestnite do nádoby, kam je kvapalina čerpaná.

3. Začatie odčerpávania

Palcom uzavrite koniec rúrky, ktorú bude prúdiť kvapalina. Stlačte pumpu 2–3× pre začiatok prietoku. Odstráňte prst a nechajte kvapalinu prúdiť do pripravenej nádoby. Prietok zastavíte vytiahnutím hadice z odčerpávanej kvapaliny.

(EN)

1. Assembly

Press the plastic tip on the end of each clear tube into the black siphon bulb.

2. Insert tubing into liquid

Place long clear tube into the liquid to be siphoned. The liquid to be siphoned must be above the container receiving the liquid. Place the remaining tube into the receiving container.

3. Siphon liquid

Place your thumb of finger over the end of the tube which will be receiving the liquid. Squeeze the siphon bulb 2 to 3 times to begin the flow of the liquid. Remove your finger and allow the liquid to flow into empty container. Stop the flow by removing the tube from the liquid.

(DE)

1. Montage

Drücken Sie die Kunststoffspitze am Ende jeder Klarrohr in den schwarzen Siphon Glühbirne.

2. Legen Sie Schlauch in Flüssigkeit

Zeigen lange klar Rohr in die Flüssigkeit abgesaugt werden.

Die Flüssigkeit abgesaugt werden muss oberhalb des Behälteraufnahme der Flüssigkeit sein. Die restlichen Rohr in den Aufnahmebehälter.

3. Siphon Flüssigkeit

Legen Sie Ihren Daumen von dem Finger über das Ende der Röhre, die empfangen werden, wird die Flüssigkeit. Drücken Sie den Siphon Birne 2 bis 3 mal, um die Strömung der Flüssigkeit zu beginnen. Nehmen Sie Ihren Finger und lassen Sie die Flüssigkeit in leeren Behälter fließen. Stoppen Sie den Durchfluss durch das Entfernen der Röhre aus der Flüssigkeit.

